


## FERDIGMALT PANELBORD




1. Fordel bredden så første og siste panelbord blir like brede.



2. Panelbordene må akklimatiseres i emballasjen to døgn i romtemperatur før montering.




3. Monteres på tvers av elektrikerlekter/bjelker med avstand max cc 60 cm. Ved montering på eksisterende skrufast tak kan panelet festes uavhengig av lekter/bjelker. Tak uten skru feste for spiker/skrue; finn bjelkene og fest panelet i dem.



4. Skjær til første bord etter korrekt bredde. Ved skjæring med sirkelsag skal den malte siden vende ned.



5. Første rad monteres etter snor/krittlinje for å starte rett. NB: monteres med ca 10 mm avstand til alle vegger.



6. Spikeravstand er cc 150 mm mot vegg og dobbeltspikring/skruing på hver lekt.



7. Bordene kan skjøtes vilkårlig og skal ikke limes.



8. Resten av panelbordene monteres. Ditt nye Huntonit tak er ferdig!

Du kan montere innfelte down lights i alle våre typer tak.

Du kan også montere panelbord i våtrom under forutsetning av at det er normal takhøyde og god ventilasjon. Obs! Ikke i våtsone.

Se ytterligere informasjon og monteringsvideo på våre nettsider [www.huntonit.no](http://www.huntonit.no).

